Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	Ubs/Check	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Index+/Vol Ls+	Up
CD Play	Play / Slow	Tape 1 Rew	Left
CD Pause	Pause / Step / Freeze	Tape 1 Hall/Ats	OK
Stop	Stop / Hold	Tape 1 Play	Right
Tape 1 Rec	Rec / Rec Mode	Clear	Exit / Cancel / Clear
CD Rewind	<< / Tune-	Index-/Vol Ls-	Down
CD F.FWD	>> / Tune+	Erase/Snooze	Back / Return
Prev.	I << / Preset-	Volume+	Vol +
Next	>>I / Preset+	Track+/Karaoke	CH+ / Page+
6 Ch/Geq	Sound / Title	Volume-	Vol -
Disc 5	Audio / Lang I/II	Display	Display / Media
Mode	Picture / Format	Track-/Echo	CH- / Page-
Edit	Zoom / Size	CD/Theater	1
Sleep	Sleep / Timer	Mark/Delete	2
Program	TV/Radio /	Space/Default 3D	3
Funct./Direct	D.Menu / Top Menu	Pr 4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pr 5	TAPE 5
Pr 6	TUNER 6
Pr 7	AUX - HDD 7
Pr 8	USB 8
Pr 9	BLUETOOTH 9
Pr 0/10	HDMI - SAT 0
Tape 2 Pre./eq	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
Tape 2	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Tape 2 REC./Jazz	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
Tape 1 F.FWD	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
Tape 2	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
Tape 2 FF/AudioR	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
Tape 2	SHIFT + Shift + Right
Disc 1 Eject	SHIFT + TV 1 Shift + 1
Disc 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc 3 Eject	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
Disc 4 Eject	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4