Mandis shop

Optoma HD50

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON	Power
OFF	Shift + Power
PURE ENGINE	Smart
COLOR TEMP	Media
GAMMA	Vol +
CMS	Vol -
BRIGHTNESS	Ch +
2D/3D DEPTH	3D
CONTRAST	Ch -
MODE	Info
3D FORMAT	Format
UP /	Up
DOWN /	Down
RIGHT /	Right
LEFT / SOURCE	Left
LEFT / SOURCE	AV
OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu
INPUT HDMI 1	1
INPUT HDMI 2	2
INPUT YPbPr	3
INPUT VGA	4
INPUT VIDEO	5
FORMAT 4:3	Red
FORMAT 16:9	Green
FORMAT LBX	Yellow
FORMAT NATIVE	Blue