Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PICTURE SIZE	Picture Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CH/PAGE	Ch + / Page +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH/PAGE	Ch - / Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
TEXT/ MIX/TV	Text / Mix / T	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT/ MIX/TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FREEZE HOLD	Freeze / Hold	HOLD ■	Stop / Hold
FREEZE HOLD	Freeze / Hold	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
QUICK VIEW SUB PAGE	Quick View / Sub Page	MEDIA DISPLAY	Display / Media
F/T/B	F / T / B	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SKIP REVEAL Skip / Reveal	PRESET+ >>I / Preset +		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		