| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | RIGHT |
| 1 | 1 | Left | LEFT |
| 2 | 2 | Enter | OK |
| 3 | 3 | Play/Slow | Play |
| 4 | 4 | Pause/Still | Pause |
| 5 | 5 | Stop | Stop |
| 6 | 6 | >> | Fast Forward |
| 7 | 7 | << | Rewind |
| 8 | 8 | Index | INFO |
| 9 | 9 | Cancel | EXIT |
| 0 | 0 | Menu | MENU |
| AV | SRC | Timer Rec | WIDE |
| CH/TR+ | CH + | Program | OPT+ |
| CH/TR- | CH - | Call | P/C / FAV |
| Rec/OTR | Rec | Clock/Counter | -/-- / EPG |
| Up | UP | Counter Reset | MEDIA |
| Down | DOWN | Zero Return | BACK |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SPEED SP/LP | Speed SP/ LP | V-FOR | V- FOR |
| TV/VCR | Tv/ VCR | TV/R | TV/ R |
| EJECT | Ej ect | VOD | VOD |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |