Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power	OK Enter		Ok
Mute		Mute	Menu Right		Right
Update		Play	Menu Off		Exit
Reveal		Pause	Menu Down		Down
Txt Stop		Stop	Back		Back
Info		Rec	Volume+		Vol +
Subt. List		Subt	Chan. Up		Ch +
Sleep Timer		Sleep	Volume-		Vol -
Return TV		TV/R	Chan. Down		Ch -
Menu video		D. Menu	Menu audio		Dual
Text		Text	1		1
Txt Expand		Eject	2		2
TV/AV		AV	3		3
Menu		Menu	4		4
Menu Up		Up	5		5
Display		Info	6		6
Menu Left		Left	7		7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Pre Ch		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
On Pip	SHIFT + 1		
Swap	SHIFT + 2		
Rotate Pip	SHIFT + 3		
Still	SHIFT + 4		
Dim Pip	SHIFT + 5		