Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/R	TV/Radio /
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Display	Display / Media
Mode	Picture / Format
Time	Shift + Sleep / Timer
F1	Smart / List
1	1
2	2
3	3
Red/Audio	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
Green/Pause	Green / APP / Repeat
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
Yellow/Zoom	Yellow / YouTube / Repeat
Recall	Back / Return
0	0
SAT	Shift + 0
Blue/Info	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up/CH+	Up
Left/Vol -	Left
OK	OK
Right/Vol +	Right
Down/CH-	Down
SUB	Subtitle / EQ
TXT	Text / Goto
EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL +	VOL +		
FIND	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	
[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size	
PAGE	CH PAGE +	CH+ / Page+	
VOL −	VOL −	Vol -	
SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	
USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	
PAGE ▼	CH PAGE −	CH- / Page-	
<<	TUNE- <<	<< / Tune-	
>>	TUNE+ >>	>> / Tune+	
Play	SLOW ▶	Play / Slow	
Stop	HOLD ■	Stop / Hold	
Skip Prev.	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	
Skip Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	
Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	
Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode	