Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround
Standby/On	Power
Menu	Menu / Home
Status/Exit	Exit / Cancel / Clear
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Sleep	Sleep / Timer
0	0
System	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Record/OTR	Rec / Rec Mode
Up	Up
Play	Play / Slow
>I <I Still	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
Left	Left
Right	Right
>>	>> / Tune+
P+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold
Down	Down
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Red/SV/V+	Red / Netflix / Search
Green/Smart Picture	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green/Smart	Picture / Format		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Index	Blue / Prime Video / Random		
[=i]	Info / Angle		
Text	Text / Goto		
[=?]	D.Menu / Top		
[=♦]	Zoom / Size		
[=x]	TV/Radio /		
[=o]	Setup / OPT /		
[=+]	AV / Input / RDS		