Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
PWR On/Off		Power	1. ?		1
Info		Info	2abc		2
Subt. List		Subt	3def		3
TV		TV/R	4ghi		4
Text		Text	5jkl		5
Zoom		Eject	6mno		6
TV/SAT		AV	7pqrm		7
Menu		Menu	8tuv		8
Menu Up		Up	9wxyz		9
Display	+	Shift + Info	Guide Pilote		Guide
Menu Left		Left	0/10		0
OK Enter		Ok	Red		Red
Menu Right		Right	Green		Green
Exit		Exit	Yellow		Yellow
Menu Down		Down	Blue		Blue
CH/Page+		Ch +	Freeze		Stop
CH/Page-		Ch -	Dec/Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
East	>>|		
LNB F. Forward	>>		
Lang. / Rewind	<<		
H/V Play	Play		