Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Page -	CH- / Page-
Power	Power	Up / Channel +	Up
1	1	Up / Channel +	Shift + CH+ /
2	2	Page +	CH+ / Page+
3	3	Left / Vol -	Left
4	4	Left / Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right / Vol +	Right
7	7	Right / Vol +	Vol +
8	8	Down / Channel -	Down
9	9	Down / Channel -	Shift + CH- /
Text	Text / Goto	Freeze	Pause / Step / Freeze
0	0	Menu	Menu / Home
Sub	Subtitle / EQ	Browse	Smart / List
TV	Display / Media	EPG	Guide / EPG / -/--
TV / Rad	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Alt	D. Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Sub	Subtitle / EQ
TV	Display / Media
TV / Rad	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Page -	CH- / Page-
Up / Channel +	Shift + CH+ /
Up / Channel +	Up
Page +	CH+ / Page+
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / Channel -	Shift + CH- /
Down / Channel -	Down
Freeze	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home
Browse	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Alt	D.Menu / Top Menu

Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		