Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
0	0	0	0
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V–	Vol -	VOL –	Vol -
P+	PR+	+ CH	Ch +
P–	PR-	CH –	Ch -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	World	-/-- GUIDE	Guide
	Music/ Movie/ Phot	SETTINGS OPT	Options
	Guide Tv	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
★/●	*/o	PROG SLEEP	Sleep		
	Games	ZOOM ⏏	Eject		
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text		
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	[-O-]	DISC NAV LIST	List		
	[≡]. .	AD SUBT	Subt		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
OK	OK	OK	Ok		
■	Stop	■	Stop		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶	>>	»	>>		
◀◀	<<	«	<<		