Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
+ VOL	Vol + Receiver	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Receiver	VOL −	Vol -
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
VIERA CAST	Cast/Vieta	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
	<< Slow/Search		<<
	Slow/Search >>		>>
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
RETURN	Return	DISC NAV LIST	List
RE-MASTER	Re-Master	SEARCH TV/R	TV/R
FUNCTIONS	Functions	-/-- GUIDE	Guide
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Right / I >		Right		
	< I / Left		Left		
R	Red	A	Red		
G	Green	B	Green		
Y	Yellow	C	Yellow		
B	Blue	D	Blue		
SETUP	Setup	PROG SLEEP	Sleep		
PIP	PIP	ECO 3D	3D		
SECONDARY AUDIO	Audio	AD SUBT	Subt		
CH	CH+ Tv	CH +	Ch +		
CH	CH- Tv	CH −	Ch -		
DRIVE SELECT	Select Drive	PICTURE FORMAT	Format		
AV	AV Tv	TIMER AV	AV		
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
VOL +	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Right		
VOL −	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Left		
STATUS	Status	MUTE	Mute		