Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Menu		Menu / Home
	3D		Shift + 3
	TV Input		Display / Media
	AV Input		AV / Input / RDS
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Viera Tools		Smart / List
	Internet		D. Menu / Top
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Back/Return		Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Mute		Mute / Dimmer
	Text		Text / Goto
	STTL		Subtitle / EQ
	[+]/Aspect		Picture / Format
	Vol +		Vol +
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
REC ●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		