Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	TV/AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	Ext-In	SURROUND	Eject / Surround
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	FL Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	0	HDMI-SAT 0	0
	+10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol -	VOL -	Vol -
	▼	SHIFT +	Shift + Down
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	▲	SHIFT +	Shift + Up
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU / PLAY LIST	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home		
◀	Left	◀	Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
▶	Right	▶	Right		
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
▼	Down	▼	Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	TITLE SOUND	Sound / Title		
SFC	SFC	GOTO TEXT	Text / Goto		
-H.BASS -C.FOCUS	-H. BASS/-C. Focus	SHIFT +	TITLE SOUND	Shift + Sound / Title	
DD PL II	Dolby/PL II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLEEP -SETUP	Sleep/-Setup	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
CH SELECT -TEST	CH Select/-Tes	LIST SMART	Smart / List		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	SLOW ▶	Shift + Play /	
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		