Mandis shop

Panasonic N2QAYC000121

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV | | |
| -PAIRING | Bluetooth/Pairin | HOME SMART | Smart | | |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options | | |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual | | |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - | | |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute | | |
| ▲ | Up | ▲ | Up | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | |
| OK | OK | OK | Ok | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

https://remotecontrols.at/de/Panasonic/10105-8736-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-Theater-System-N2QAYC000121.html