Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
PAUSE/SLOW	Pause/Slow		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
INDEX	Index >>I		>>I
IND	I << Index		I <<
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Play	PLAY MODE	Play
	Down		Down
	Stop		Stop
	Right		Right
	>>		>>
	<<		<<
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TRACKING/V-LOCK	Tracking/V-Look+	+ CH	Ch +
	Tracking/V-Look-	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SHOW VIEW	Show View	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG./CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
VPS/PDC	VPS/PDC	D	Blue
SP/LP	SP/LP	PICTURE FORMAT	Format
TIMER REC	Timer Rec	ECO 3D	3D
AV LINK	AV Link	APP MEDIA	Media
AUDIO OUT	Audio Out	A	Red
OSD/DISPLAY	OSD/Display	DISPLAY INFO	Info
RESET	Reset	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	Up	DISC NAV LIST	List
	Red/Down	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DATE +	Date+	SOUND DUAL	Dual
	Green/Date-	REPEAT TEXT	Text
ON +	On+	AD SUBT	Subt
	Yellow/On-	ZOOM	Eject
OFF +	Off+	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue/Off-	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	GUIDE	Gui de
INPUT SELECT AV	AV	TIMER AV	AV
TV/TEXT	Tv/ Text	REPEAT TEXT	Text
TRACKING/V-LOCK	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH –	Ch -
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue