Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	AUX	1	1
	AUX	A	Red
	TUNER / BAND	2	2
	TUNER / BAND	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	TUNER / BAND	B	Green
	DVD / CD	3	3
	DVD / CD	D	Blue
	TV	C	Yellow
	TV	4	4
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	VCR	5	5
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL –	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Subwoofer	SOUND DUAL	Dual
	Dd Prologic	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Super SRND	AD SUBT	Subt
	Simulated ST.	APP MEDIA	Media
	SFC	DISC NAV LIST	List
	Mix 2ch	HOME SMART	Smart
	Test	REPEAT TEXT	Text
	CH Select	OK	Ok
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	AUX	SHIFT + 1	Shift + 1
	AUX	A	Red
	TUNER / BAND	SHIFT + 2	Shift + 2
	TUNER / BAND	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	TUNER / BAND	B	Green
	DVD / CD	SHIFT + 3	Shift + 3
	DVD / CD	D	Blue
	TV	C	Yellow
	TV	SHIFT + 4	Shift + 4
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL –	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	1 / Disc 1	1	1
	2 / Disc 2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	3 / Disc 3	3	3
	4 / Disc 4	4	4
	5 / Disc 5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
	Disc	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Pause	II	Pause
	<< Slow/Search	<<	<<
	Slow/Search >>	>>	>>
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	I<< Skip	I<<	I<<
	Stop	■	Stop
	Skip >>I	>>I	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc Manager	D. Menu
Play Mode	Shift + Play
Clear	Exit
Repeat	Text
A-B Repeat	Shift + Text
Title	Smart
Marker	Media
Return	Back
Display	Info
Up / On	Up
Down / Off	Down
Left	Left
Right	Right
Select	Ok
Menu	Menu
Set Up	Options
Sub Title	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	Dual
Angle	Format
FL Display	Shift + Info
Timer	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV/ AV		AV
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	≥10 / -/ - -		Gui de

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	≥10 / -/--		Gui de
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	St op		St op
	<<		<<
	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pl ay		Pl ay