Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
AV/[?]	AV
Timer	Shift + AV
[:≡]	Guide
I-II/[≡I≡]	Dual
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[+]	Subt
My Audio	Options
[ ]	3D
Menu	Menu
[≡]	Text
[<>]	Format
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
♪ Smart	Smart
[ ] Smart	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung