Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Power
Av Tv	AV
Menu Tv	Menu
Up Tv	Up
Down Tv	Down
Left Tv	Left
Right Tv	Right
Ok Tv	Ok
Info Tv	Info
Exit Tv	Exit
Red Tv	Red
Green Tv	Green
Yellow Tv	Yellow
Blue Tv	Blue
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
Mute Tv	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back Tv	Back
Ch+ Tv	Ch +
Ch- Tv	Ch -
▼P[≡] Tv	I <<
▲P[ ] Tv	>>I
<< Tv	<<
>> Tv	>>
Stop Tv	Stop
Play Tv	Play
1 Tv	1
2 Tv	2
3 Tv	3
4 Tv	4
5 Tv	5
6 Tv	6
7 Tv	7
8 Tv	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	9
0 Tv	0
Text Tv	Text
#Help Tv	Pre Ch
▼P [≡] Tv2	Shift + I <<
▲P [ ] Tv2	Shift + >>I
Rec Tv2	Shift + Rec
Play Tv2	Shift + Play
Av Tv2	Shift + AV
<< Tv2	Shift + <<
>> Tv2	Shift + >>
Power Tv2	Shift + Power
Guide Tv2	Shift + Guide
Menu Tv2	Shift + Menu
Up Tv2	Shift + Up
Left Tv2	Shift + Left
Right Tv2	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down Tv2	Shift + Down
Ok Tv2	Shift + Ok
Info Tv2	Shift + Info
Green Tv2	Shift + Green
Red Tv2	Shift + Red
Exit Tv2	Shift + Exit
Yellow Tv2	Shift + Yellow
Blue Tv2	Shift + Blue
Back Tv2	Shift + Back
Ch+ Tv2	Shift + Ch +
Ch- Tv2	Shift + Ch -
Stop Tv2	Shift + Stop
Pause Tv2	Shift + Pause
1 Tv2	Shift + 1
2 Tv2	Shift + 2
3 Tv2	Shift + 3
4 Tv2	Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
AV DVD/ DVR	AV
Gui de DVD/ DVR	Gui de
Menu DVD/ DVR	Menu
I nf o DVD/ DVR	I nf o
Exi t DVD/ DVR	Exi t
Up DVD/ DVR	Up
Down DVD/ DVR	Down
Lef t DVD/ DVR	Lef t
Ri ght DVD/ DVR	Ri ght
Ok DVD/ DVR	Ok
Red DVD/ DVR	Red
Gr een DVD/ DVR	Gr een
Yel l ow	Yel l ow
Bl ue DVD/ DVR	Bl ue
Vol + DVD/ DVR	Vol +
Vol - DVD/ DVR	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mut e DVD/ DVR	Mut e
Back DVD/ DVR	Back
Ch+ DVD/ DVR	Ch +
▼P[≡] DVD/ DVR	I <<
Ch- DVD/ DVR	Ch -
▲P[ ] DVD/ DVR	>>I
<< DVD/ DVR	<<
>> DVD/ DVR	>>
Pl ay DVD/ DVR	Pl ay
Pause DVD/ DVR	Pause
St op DVD/ DVR	St op
Rec DVD/ DVR	Rec
1 DVD/ DVR	1
2 DVD/ DVR	2
3 DVD/ DVR	3
4 DVD/ DVR	4
5 DVD/ DVR	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 DVD/DVR	6	6
7	7 DVD/DVR	7	7
8	8 DVD/DVR	8	8
9	9 DVD/DVR	9	9
0	0 DVD/DVR	0	0
* TXT	Text DVD/DVR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help DVD/DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Menu	Menu
Gui de	Gui de
AV SAT/ CABLE	AV
Up SAT/ CABLE	Up
Down	Down
Left SAT/ CABLE	Left
Ri ght	Ri ght
Ok SAT/ CABLE	Ok
I nf o SAT/ CABLE	I nf o
Exi t SAT/ CABLE	Exi t
Red SAT/ CABLE	Red
Gr een	Gr een
Yel l ow SAT/ CABLE	Yel l ow
Bl ue SAT/ CABLE	Bl ue
Vol +	Vol +
Vol - SAT/ CABLE	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mut e	Mut e
Back	Back
Ch+ SAT/ CABLE	Ch +
Ch- SAT/ CABLE	Ch -
<< SAT/ CABLE	<<
>> SAT/ CABLE	>>
St op SAT/ CABLE	St op
Rec SAT/ CABLE	Rec
Pl ay SAT/ CABLE	Pl ay
Pause	Pause
1 SAT/ CABLE	1
2 SAT/ CABLE	2
3 SAT/ CABLE	3
4 SAT/ CABLE	4
5 SAT/ CABLE	5
6 SAT/ CABLE	6
7 SAT/ CABLE	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 SAT/ CABLE	8	8
9	9 SAT/ CABLE	9	9
0	0 SAT/ CABLE	0	0
# HELP	#Hel p	FAV PRE-CH	Pr e Ch
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVBT	Power
Guide DVBT	Guide
Menu DVBT	Menu
Up DVBT	Up
Down DVBT	Down
Left DVBT	Left
Right DVBT	Right
Ok DVBT	Ok
Info DVBT	Info
Red DVBT	Red
Green DVBT	Green
Yellow DVBT	Yellow
Blue DVBT	Blue
Vol + DVBT	Vol +
Vol - DVBT	Vol -
Mute DVBT	Mute
Back DVBT	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ch+ DVBT	Ch +
Ch- DVBT	Ch -
Pause DVBT	Pause
1 DVBT	1
2 DVBT	2
3 DVBT	3
4 DVBT	4
5 DVBT	5
6 DVBT	6
7 DVBT	7
8 DVBT	8
9 DVBT	9
0 DVBT	0
Power VCR	Shift + Power
Av VCR	AV
<< VCR	<<
Stop VCR	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> VCR	>>
Play VCR	Play
Rec VCR	Rec
Pause VCR	Shift + Pause
Guide VCR	Shift + Guide
Menu VCR	Shift + Menu
Up VCR	Shift + Up
Down VCR	Shift + Down
Left VCR	Shift + Left
Right VCR	Shift + Right
Ok VCR	Shift + Ok
Info VCR	Shift + Info
Exit VCR	Exit
Red VCR	Shift + Red
Green VCR	Shift + Green
Yellow VCR	Shift + Yellow
Blue VCR	Shift + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back VCR	Shift + Back
Ch+ VCR	Shift + Ch +
Ch- VCR	Shift + Ch -
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9
0 VCR	Shift + 0
Text VCR	Text
#Help VCR	Pre Ch