Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	Teletext		Text
	[1I2]		3D
	Subtitle		Subt
	[<>]		Format
	Red/Demo		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Guide		Guide
	Info		Info
	Back		Back
	Menu		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MHEG CANCEL	MHEG/ Cancel	SETTINGS OPT	Options
P⇄P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung