Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	OK	Ok
HDD List	List	<<	<<
Live Tv	TV/R	>>	>>
CAM	3D	I<	I<<
USB	AV	Play	Play
Red	Red	Pause	Pause
Green	Green	>I	>>I
Yellow	Yellow	Rec	Rec
Blue	Blue	Stop	Stop
Disc	Menu	Tv Vol +	Vol +
Options	Options	Tv Vol -	Vol -
Back	Back	Timer/Video	Media
Home	Smart	PR+	Ch +
Up	Up	PR-	Ch -
Down	Down	1	1
Right/Skip	Right	2	2
Left/Replay	Left	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SELECT	Select	PICTURE FORMAT	Format
EDIT	Edit	CLEAR EXIT	Exit
SCART	Scart	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung