Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH - / I<	Ch -
Stop	Stop	Up	Up
Pause	Pause	Right	Right
<<	<<	Down	Down
Play	Play	Left	Left
>>	>>	OK	Ok
Red	Red	Vol -	Vol -
Green	Green	Mute	Mute
Yellow	Yellow	Vol +	Vol +
Blue	Blue	1	1
Find	Media	2	2
Adjust	Menu	3	3
Options	Options	4	4
Source	AV	5	5
Home	Smart	6	6
CH + / >I	Ch +	7	7
Return	Back	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	0		0
	Exi t		Exi t
	Text		Text
	I nf o		I nf o

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung