Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
[i+]	Info	Mute	Mute
[1|2] Dual Scree	Smart	P+	Ch +
Red / Demo	Red	P-	Ch -
Green	Green	1	1
Yellow	Yellow	2	2
Blue	Blue	3	3
Option	Options	4	4
Guide	Guide	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	Ok	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	0	0
Menu / Browse	Menu	AV	AV
Text	Text	P<P	Back
Vol +	Vol +	<<	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop / MHEG	Stop		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
FAV	Pre Ch		