Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
AV	AV	Mute	Mute
[I]	Guide	P+	Ch +
Red/Demo	Red	P-	Ch -
Green	Green	1	1
Yellow	Yellow	2	2
Blue	Blue	3	3
Option	Options	4	4
[≡]	Text	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	Ok	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	0	0
Menu/Browse	Menu	[i+]	Info
[1l2]	3D	P<P	Back
Vol +	Vol +	Ambilight On/Off	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ambilight Mode	Media		
Rec	Rec		
<<	<<		
Stop/ Cancel	Stop		
>>	>>		
FAV	Pre Ch		
Play	Play		