Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY-ON	Standby - On		Power
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
BROWSER	Browser	HOME SMART	Smart
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
SYSTEM	Menu System	TOP MENU MENU	Menu
DISC	Menu Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	CH-	CH –	Ch -
CH-	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SELECT	Select	DISPLAY INFO	Info
EDIT	Edit	SEARCH TV/R	TV/R
STOP	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	D Blue		
Tv Vol +	+ VOL Vol +		
Tv Vol -	VOL – Vol -		
T/C	GUIDE Guide		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Tuner	AD SUBT Subt		
TV / DVD	TIMER AV AV		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY-ON	Standby - On		Power
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH-	Down		Down
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE	Rec
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt
T/C	T/C	-/-- GUIDE	Guide
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
SYSTEM	Menu System	TOP MENU MENU	Menu