Mandis shop

Philips 631020092021

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Smart Audio	SOUND DUAL	Dual
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Smart Picture	PICTURE FORMAT	Format
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

https://remotes.at/de/Philips/10623-178-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RC-02-3912768.htm