Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Ambilight	3D
Windows	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Smart/Colors	HOME SMART Smart
Sources/Pair	TIMER AV AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
←	RETURN BACK Back
Home	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
Tv Guide/List	GUIDE Guide
<<	<<
Play	PLAY MODE Play
>>	>>
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause
Rec	REC MODE Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	VOL + Vol +
Vol -	VOL - Vol -
Mute	MUTE Mute
Netflix	APP MEDIA Media
FPlay	FAV PRE-CH Pre Ch
Rakuten Tv	SEARCH TV/R TV/R
CH+	CH + Ch +
CH-	CH - Ch -
TV/Exit	CLEAR EXIT Exit
1	1 1
2	2 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
+ OPTIONS	+/ Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons		