Mandis shop

Philips 200138

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power
ZOOM	Auto
BACK	Mode
UP	Up
LEFT	Left
OK	Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
REW	Shift + Left
PLAY/PAUSE	Play + / Play
PLAY/PAUSE	Stop - / Stop
FWD	Shift + Right
BRIGHTNESS-	Shift + Down
BRIGHTNESS+	Shift + Up
VOL-	Page▼ Vol - / Page -
MUTE	Mute Blank / Mute
VOL+	Page▲ Vol + / Page +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung