Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	Power	
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TRANSP	Transp.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SV/V+	SV/V+	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	->	HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
STOP	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
INDEX	>I / Index		>>I
RECORD / OTR	Record / OTR	REC MODE	Rec
STILL	>I < Still		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung