Mandis shop

Philips RC07110/01

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CDR	CDR	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CDR	CDR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	CD	CH PAGE −	CH- / Page-
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV.	I< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
NEXT	Next >I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

https://remotes.at/de/Philips/10651-Ersatzfernbedienung-fur-Philips-RC07110-01-4221059.htm