Mandis shop

Philips 996510022421

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
▼	Album/Preset	CH PAGE –	CH- / Page-		
▲	Album/Preset	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
DEL	Del	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		

https://remotes.a/de/Philips/10594636-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510022421.html