Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
[=]	Text / Goto
I - II	Audio / Lang I/II
[. . .]	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
[i +]	Info / Angle
Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold
Page+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Page-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
FAV	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
♪/ Slideshow	TV/ Radio /
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
ROTATE	Rotate	DISPLAY	Display / Media
SETUP	Setup	SETUP	Setup / OPT /
0	0	0	0
[<>]		PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung