Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Vol -	VOL - Vol -
Vol +	VOL + Vol +
I <	PRESET- I << / Preset-
>I	PRESET+ >>I / Preset+
Stop	HOLD Stop / Hold
Play	SLOW Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
DSC	LIST SMART Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DBB/IS	MEDIA DISPLAY Display / Media
MUTE	DIMMER MUTE Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	CD		3
	Tuner		6
	Tape		5
	AUX		7
	Mode		Picture / Format
	Timer		Shift + Sleep / Timer
	Sleep		Sleep / Timer
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	I <		I << / Preset-
	>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DSC		Smart / List
	DBB/IS		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Album/Preset		CH- / Page-
	Album/Preset		CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
CD	3		
Tuner	6		
Tape	5		
AUX	7		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Vol -	VOL - Vol -		
Vol +	+ VOL Vol +		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
DSC	LIST SMART Smart / List		
DBB/IS	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Album/Preset	CH PAGE - CH- / Page-		
Album/Preset	+ CH PAGE CH+ / Page+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
CD	3		
Tuner	6		
Tape	5		
AUX	7		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP (Shift + Sleep / Timer)		
Sleep	TIMER SLEEP (Sleep / Timer)		
Vol -	VOL −		
Vol +	+ VOL		
DSC	LIST SMART (Smart / List)		
DBB/IS	MEDIA DISPLAY (Display / Media)		
Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)		