Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
+	Vol +	+ VOL	Vol +
DSC	DSC	LIST SMART	Smart / List
−	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DBB	DBB	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
+	Vol +	+ VOL	Vol +
DSC	DSC	LIST SMART	Smart / List
−	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DBB	DBB	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	GOTO TEXT	Text / Goto
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
+	Vol +	+ VOL	Vol +
DSC	DSC	LIST SMART	Smart / List
−	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
DBB	DBB	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
DSC	DSC	LIST SMART	Smart / List
	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DBB	DBB	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media