Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Input 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Input 3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
Input 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
[<>] / [≡♦]	FORMAT PICTURE — Picture / Format
[I>I <] / [≡+]	SIZE ZOOM — Zoom / Size
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
[i +] / Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	HDMI-SAT 0 — 0
P+	CH PAGE + — CH+ / Page+
I-II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Vol +	VOL + — Vol +
P-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol -	VOL − — Vol -
Return	RETURN BACK — Back / Return
Up	Up
Home Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left	Left
Enter	OK — OK
Right	Right
Down	Down
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
[...]	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡?]	LIST / SMART — Smart / List		
[≡i]	ANGLE / INFO — Info / Angle		
[≡]	GOTO / TEXT — Text / Goto		