Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY /ON	Standby/on		Power
DVD/CD	DVD/CD	A	Red
TUNER (FM/AM)	Tuner (FM/AM)	C	Yellow
USB	USB	B	Green
LINE	Line	D	Blue
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TUNE +	Up/Tune+		Up
TUNE −	Down/Tune-		Down
ST+	Right/ST+		Right
ST−	Left/ST-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TEST TONE	Test Tone	REPEAT TEXT	Text
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<\/ ◁ / ◁ I		<<
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>\/ I >\/ I I >		>>
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
+ CHANNEL	CH+ Tv	+ CH	Ch +
CHANNEL −	CH- Tv	CH −	Ch -
+ VOLUME	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -