| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby CD | Red / Netflix / Search |
| Standby CD | Power |
| Standby Tuner | Green / APP / Repeat |
| Standby Tape | Yellow / YouTube / Repeat |
| Tape Select | Display / Media |
| < Tape Deck II | Shift + Left |
| < Tape Deck I | Left |
| Stop Tape Deck I | OK |
| Stop CD | Stop / Hold |
| > Tape Deck II | Shift + Right |
| > Tape Deck I | Right |
| << Tape Deck | Shift + Down |
| << Tape Deck I | Down |
| >> Tape Deck | Shift + Up |
| >> Tape Deck I | Up |
| I << CD | I << / Preset- |
| >>I CD | >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop Tape Deck I | Shift + OK |
| Play CD | Play / Slow |
| Disc Select CD | Smart / List |
| Station - Tune | CH- / Page- |
| Station + Tune | CH+ / Page+ |
| CD | 3 |
| Tuner | 6 |
| Phono | 1 |
| Vol + | Vol + |
| Tape 1 | 5 |
| Tape 2 | 2 |
| Line | 4 |
| Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Standby CD | Red / Netflix / Search | Stop CD | Stop / Hold |
| Standby CD | Power | Play CD | Play / Slow |
| Standby Tuner | Green / APP / Repeat | Disc Select CD | Smart / List |
| Standby Tape | Yellow / YouTube / Repeat | Station - Tune | CH- / Page- |
| Tape Select | Display / Media | Station + Tuner | CH+ / Page+ |
| < Tape Deck II | Shift + Left | CD | 3 |
| < Tape Deck I | Left | Tuner | 6 |
| Stop Tape Deck I | OK | Phono | 1 |
| Stop Tape Deck I | Shift + OK | Vol + | Vol + |
| > Tape Deck II | Shift + Right | Tape 1 | 5 |
| > Tape Deck I | Right | Tape 2 | 2 |
| << Tape Deck | Shift + Down | Line | 4 |
| << Tape Deck I | Down | Vol - | Vol - |
| >> Tape Deck | Shift + Up | | |
| >> Tape Deck I | Up | | |
| I << CD | I << / Preset- | | |
| >>I CD | >>I / Preset+ | | |