Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY /ON	Standby/On		Power
VCR EJECT	VCR Eject	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DVD /VCR	DVD/VCR	A	Red
DVD OPEN /CLOSE	DVD	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIMER REC	Timer Rec	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
SHOW VIEW	Show View	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
TITLE MENU /TOP MENU	Title Menu/Top	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CH +	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
CH +	Up		Up
CH −	Down		Down
TRK +	Right / TRK+		Right
TRK −	Left / TRK-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STILL	Pause/Still		Pause
SKIP −/INDEX	I<< / Skip/Index-		I<<
REW	<</ Rew/ Search		<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ F. FWD/ Search	>>
>>I / Ski p/ I ndex	>>I
One Touch	Text
CM Ski p	Yel l ow
I > Sl ow	Bl ue
Rec	Rec
Rec Mode	Shi f t + Rec
Dubbi ng	For mat
Audi o/ Audi o	Dual
Di spl ay	I nf o
Zoom	Shi f t + 3D
Repeat A- B	Shi f t + Text
Zero Retur n	Shi f t + Back
Count er	Smart
Subt i t l e/ ATR	Subt
Pl ay Mode/ Repeat	Shi f t + Pl ay
Cl ock/ Count er	Shi f t + Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tv/ Vi deo	TV/ R
Progressi ve	Li st