Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	St andby/ On		Power
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angl e	SETTINGS OPT	Opt i ons
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
ENTER	Ent er	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi f t + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
ENTER	Ent er	OK	Ok
◀I / ◀II	<</ ◁ / ◁ I		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
II▶ / I▶	I I >/ I >/ >>		>>
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	St op		St op
	>>I		>>I
PLAY MODE	Pl ay Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shi f t + Pl ay

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SURROUND	Surround	PICTURE FORMAT	Format		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		