Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Input Sel	AV / Input / RDS
Standard	Sound / Title
Stereo	Audio / Lang I/II
ADV Surr.	Eject / Surround
Master	Vol +
Master Volume-	Vol -
Enter	OK
Remote Setup	Setup / OPT /
Effect-	I<< / Preset-
Effect+	>>I / Preset+
Mute	Mute / Dimmer
DVD	2
VCR	4
TUN	6
Up/Tune+	Up
Down/Tune-	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Loudness	Subtitle / EQ
Test Tone	Text / Goto
Left/ST-	Left
Right/ST+	Right
CH Select	Smart / List
Midnight	Sleep / Timer
ATT	D.Menu / Top
Signal Select	Menu / Home
CH Level +	CH+ / Page+
CH Level -	CH- / Page-
TV	1
CD-R	3
Power TV	Shift + Power
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5 Tv	Shift + 5
6 Tv	Shift + 6
7 Tv	Shift + 7
9 Tv	Shift + 9
8 Tv	Shift + 8
0 Tv	Shift + 0
+10 Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
Menu Tv	Shift + Menu /
Tv Input	Shift + AV / Input / RDS
Tv Vol +	Shift + Vol +
Tv Vol -	Shift + Vol -
Channel + Tv	Shift + CH+ /
Channel - Tv	Shift + CH+ /
Up Tv	Shift + Up
Down Tv	Shift + Down
Enter Tv	Shift + OK
Right Tv	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left Tv	Shift + Left
Pause/T. Edit T	Shift + Pause / Step /
Play/D. Access Tv	Shift + Play /
Stop/MPX Tv	Shift + Stop /
>>I / RF ATT Tv	Shift + >>I / Preset+
I<< / Display Tv	Shift + I<< / Preset-
>> / Class Tv	Shift + >> /
<< / Band Tv	Shift + << /
Rec Tv	Shift + Rec / Rec Mode
Disc Tv	Shift + Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power DVD		Power	MENU	Menu DVD	HOME MENU	Menu / Home
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	MASTER VOLUME -	Master volume-	VOL -	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	CHANNEL +	Channel + DVD	CH PAGE +	CH+ / Page+
1 TEST TONE	1 DVD	TV 1	1	CHANNEL -	Channel - DVD	CH PAGE -	CH- / Page-
2 INPUT ATT	2 DVD	DVD 2	2	TUNE +	Up DVD		Up
3 FL DIMMER	3 DVD	CD-STB 3	3	TUNE -	Down DVD		Down
4 CH SELECT	4 DVD	VIDEO 4	4	ST+	Right DVD		Right
5 LEVEL	5 DVD	TAPE 5	5	ST-	Left DVD		Left
6 LEVEL +	6 DVD	TUNER 6	6	ENTER	Enter DVD	OK	OK
7	7 DVD	AUX-HDD 7	7	T.EDIT	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
8 EFFECT -	8 DVD	USB 8	8		Rec DVD	REC MODE	Rec / Rec Mode
9 EFFECT +	9 DVD	BLUETOOTH 9	9	D.ACCESS	Play DVD	SLOW	Play / Slow
0	0 DVD	HDMI-SAT 0	0	BAND	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
+10	+10 DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	CLASS	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+
DISC	Disc DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	MPX	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I DVD	>>I / Preset+
I << DVD	I << / Preset-
Power VCR	Shift + Power
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9
0 VCR	Shift + 0
Disc VCR	Shift + Fav / Marker / PC
Channel + VCR	Shift + CH+ /
Channel - VCR	Shift + CH- /
Up VCR	Shift + Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down VCR	Shift + Down
Right VCR	Shift + Right
Left VCR	Shift + Left
Enter VCR	Shift + OK
Pause VCR	Shift + Pause / Step /
Play VCR	Shift + Play /
Stop VCR	Shift + Stop /
<< VCR	Shift + << /
>>I VCR	Shift + >>I / Preset+
>> VCR	Shift + >> /
I << VCR	Shift + I << / Preset-
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power CD		Power
1 TEST TONE	1 CD	TV 1	1
2 INPUT ATT	2 CD	DVD 2	2
3 FL DIMMER	3 CD	CD-STB 3	3
4 CH SELECT	4 CD	VIDEO 4	4
5 LEVEL	5 CD	TAPE 5	5
6 LEVEL +	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8 EFFECT	8 CD	USB 8	8
9 EFFECT +	9 CD	BLUETOOTH 9	9
0	0 CD	HDMI-SAT 0	0
+10	+10 CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DISC	Disc CD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME -	Master Volume-	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CHANNEL +	Channel + CD	CH PAGE +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL -	Channel - CD	CH PAGE -	CH- / Page-
TUNE +	Up CD		Up
TUNE -	Down CD		Down
ST+	Right CD		Right
ST-	Left CD		Left
ENTER	Enter CD	OK	OK
T.EDIT	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
D.ACCESS	Play CD	SLOW	Play / Slow
BAND	<< CD	TUNE-	<< / Tune-
CLASS	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
MPX	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
RF ATT	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
SOURCE	Power TVC	SHIFT +	Shift + Power
1 TEST TONE	1 TVC	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 INPUT ATT	2 TVC	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 FL DIMMER	3 TVC	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 TVC	Shift + 4	Play TVC	Shift + Play /
5 TVC	Shift + 5	Stop TVC	Shift + Stop /
6 TVC	Shift + 6	<< TVC	Shift + << /
7 TVC	Shift + 7	>> TVC	Shift + >> /
8 TVC	Shift + 8	>>I TVC	Shift + >>I / Preset+
9 TVC	Shift + 9	I << TVC	Shift + I << / Preset-
0 TVC	Shift + 0		
+10 TVC	Shift + Guide / EPG / -/--		
Disc TVC	Shift + Fav / Marker / PC		
Menu TVC	Shift + Menu /		
Up TVC	Shift + Up		
Down TVC	Shift + Down		
Right TVC	Shift + Right		
Left TVC	Shift + Left		
Enter TVC	Shift + OK		
Pause TVC	Shift + Pause / Step /		
Rec TVC	Shift + Rec / Rec Mode		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power TUN	Power	ST- TUN	I<< / Preset-
1 TUN	1	D.Access TUN	Play / Slow
2 TUN	2	Band TUN	Pause / Step / Freeze
3 TUN	3	Class TUN	Stop / Hold
4 TUN	4	MPX TUN	Rec / Rec Mode
5 TUN	5	Display TUN	Display / Media
6 TUN	6	RF ATT TUN	Smart / List
7 TUN	7	Power CDR	Shift + Power
8 TUN	8	1 CDR	Shift + 1
9 TUN	9	2 CDR	Shift + 2
0 TUN	0	3 CDR	Shift + 3
Master	Vol +	4 CDR	Shift + 4
Master volume-	Vol -	5 CDR	Shift + 5
Mute	Mute / Dimmer	6 CDR	Shift + 6
TUNE+ TUN	>> / Tune+	7 CDR	Shift + 7
TUNE- TUN	<< / Tune-	8 CDR	Shift + 8
ST+ TUN	>>I / Preset+	9 CDR	Shift + 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0 CDR	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
+10 CDR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
Channel + CDR	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
Channel - CDR	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /		
Up CDR	SHIFT + ▲	Shift + Up		
Down CDR	SHIFT + ▼	Shift + Down		
Right CDR	SHIFT + ▶	Shift + Right		
Left CDR	SHIFT + ◀	Shift + Left		
Enter CDR	SHIFT + OK	Shift + OK		
T.EDIT Pause CDR	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /		
D.ACCESS Play CDR	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
MPX Stop CDR	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /		
BAND << CDR	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /		
Rec CDR	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode		
CLASS >> CDR	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /		
DISPLAY I << CDR	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I << / Preset-		
RF ATT >>I CDR	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+		