Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
VOLU	Volume-	VOL	Vol -
UME +	Volume+	+ VOL	Vol +
FLAT	Flat	TITLE SOUND	Sound / Title
SURR & ST WIDE	Surr & ST Wide	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SMART EQ	Smart EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EFFECT	Effect On/Off	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FM MONO	FM Mono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ION UP	Station Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
GEQ	GEQ On/Off	SURROUND	Eject / Surround
STA DOWN	Station Down	CH PAGE −	CH- / Page-
RANDOM	Random CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play CD	SLOW	Play / Slow
PGM	PGM CD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
WAKE-UP	Wake Up	RETURN BACK	Back / Return
SNOOZE	Snooze	ANGLE INFO	Info / Angle
	Deck I >		Right
	< Deck I		Left
	>> Deck I		Up
	<< Deck I		Down
	Stop Deck I	OK	OK
	Rec Deck II	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Deck II >	SHIFT +	Shift + Right
	< Deck II	SHIFT +	Shift + Left
	<< Deck II	SHIFT +	Shift + Down
	>> Deck II	SHIFT +	Shift + Up
	Stop Deck II	SHIFT + OK	Shift + OK
	Pause Deck II	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
DISC	Disc CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I CD	>>I / Preset +		