Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up/ CH+		Up
CH▼	Down/ CH-		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	SAT	HOME SMART	Smart
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	[ ]/ ♫	SOUND DUAL	Dual
	Tv/ AV	TIMER AV	AV
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	⏸	Pause
	Back	RETURN BACK	Back
	UHF	SEARCH TV/R	TV/ R
	i	DISPLAY INFO	Info
	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Red/ Audi o	A	Red		
POSITION	Gr een/ Posi t i on	B	Gr een		
	Yel l ow/ [. . .]	C	Yel l ow		
AUDIO R/L	Bl ue/ Audi o R/ L	D	Bl ue		