Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10 0	0/10	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
10+	Recall/+10	RETURN BACK	Back / Return
PROGRAM FAV	FAV/Program	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
D.SETUP	D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A-B	Green/A-B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	Yellow/Angle	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REPEAT	Blue/Repeat	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + TIMER / SLEEP	Shift + Sleep / Timer
HOLD	Play/Hold	SLOW	Play / Slow	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
HOLD	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold				
ASPECT / SIZE	Size/Aspect	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TEXT	<<	TUNE-	<< / Tune-				
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto				
SUBPAGE	>>/Subpage	TUNE+	>> / Tune+				
TITLE / SCR	SCR/Title	SHIFT + TITLE / SOUND	Shift + Sound / Title				
EPG / SLOW	Slow/EPG	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
INDEX	I<</Index	PRESET-	I<< / Preset-				
MIX	>>I/Mix	PRESET+	>>I / Preset+				
D.MENU	D.Menu	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top				
AUDIO / I/II	I/II/Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA / DISPLAY	Shift + Display / Media				