Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Auto		Smart
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Recall		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Aspect		Format
	Nicam		Dual
	Display		Info
	CH +		Ch +
	CH -		Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter		Ok
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Input		AV
	P. Mode	+	Shift + Format
	S. Mode	+	Shift + Dual
	Sleep		Sleep
	Text		Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOLD	Hold		Pause
PGUP	PGUP	+ LAY MOD	Shift + Up
PGDW	PGDW	+	Shift + Down
INDEX	Index	+	Shift + Info
SIZE	Size		Eject
REVEAL	Reveal	SC NA	Media
SUBPAGE	Subpage		Subt
RED	Red		Red
GREEN	Green		Green
YELLOW	Yellow		Yellow
CYAN	Cyan		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung