Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i] / Info		Info
	Mute		Mute
	I - II		Dual
	OK/ Select		Ok
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	- / - - / +10	+	Shift + Guide
	Exit		Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu
	Red/ ↑/ Return		Red
	Green/ ↓/ Subtitle		Green
	Yellow/ Audio		Yellow
	Blue/ Angle		Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	[TV]		TV/ R
	D- Menu		Smart
	TV		Medi a
	AV		AV
	P<P		Pre Ch
	PP		D. Menu
	[≡]		Text
	[≡o]		Subt
	[≡+]		For mat
	[≡x]		3D
	[≡♦] / Wide		+ Shi ft + For mat
	[≡?]		Opti ons
	[≡i] / Gui de		Gui de
	[. : :] / Subti tl		Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--/+10	Guide
Exit	Exit
Red/ ↑/ Return	Red
Green/ ↓/ Subtitle	Green
Yellow/ Audio	+ Shift + Yellow
Blue/ Angle	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
D-Menu	Smart
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Time	+ Shift + AV
Zoom	+ Shift + Eject
Program	Sleep
Search Mode	AV
Repeat	Text
A-B	+ Shift + Play
C	Yellow
Title	Info
Display	+ Shift + Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close		Eject
	Menu		Menu
	Select		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung