Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Menu	Menu
Q. Menu	D. Menu
Exit	Exit
Back	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR +	Ch +
PR-	Ch -
i	Info
Guide/Tv+Book	Shift + Options
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Pre Ch
TV	TV/R
[≡]/Text	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
★/Q	*/o..	ZOOM ⏏	Eject		
	Source/Game	TIMER AV	AV		
★/●	*/o	DISC NAV LIST	List		
	World	-/-- GUIDE	Guide		
	Music/Movie/Phot	SETTINGS OPT	Options		
	[-O-]	PROG SLEEP	Sleep		
	[≡]..	AD SUBT	Subt		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	Rec	REC MODE ●	Rec		
■	Stop	■	Stop		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
▶▶	>>	»	>>		
◀◀	<<	«	<<		