Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	PMode	PICTURE FORMAT	Format
SMODE	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVB MENU	DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D. EXIT	D. Exit	CLEAR EXIT	Exit
QV	QV	FAV PRE-CH	Pre Ch
CALL	Call	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
V-	V-	VOL −	Vol -
V+	V+	+ VOL	Vol +
P-	P-	CH −	Ch -
P+	P+	+ CH	Ch +
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Size	ECO 3D 3D		
Hold	■ Stop		
Reveal	HOME SMART Smart		
TV / Text	REPEAT TEXT Text		
Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
Cancel	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back		
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Subpage	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
Info	DISPLAY INFO Info		
Language	SETTINGS OPT Options		
TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R		
EPG	-/-- GUIDE Guide		