Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	System	Smart
Monitor	Media	Select	Info
Tv/ DVD	TV/ R	Timer	AV
T/ C	Subt	Tv Vol +	Vol +
Play Mode	Shift + Play	OK	Ok
Rec Mode	Shift + Rec	Tv Vol -	Vol -
1	1	CH+	Ch +
2	2	CH-	Ch -
3	3	Up	Up
4	4	Down	Down
5	5	Right	Right
6	6	Left	Left
7	7	Scissors/ FSS	Options
8	8	Return	Back
9	9	Clear	Exit
0	0	Play	Play
Disc	Menu	I <<	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop		Stop
	>>I		>>I
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung