Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Source	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Home	Menu / Home
Play / Pause	Play / Slow	Up	Up
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Right	Right
Rec	Rec / Rec Mode	Left	Left
<<	<< / Tune-	OK	OK
>>	>> / Tune+	Del	Exit / Cancel / Clear
<<	I<< / Preset-	Blue / Info	Info / Angle
>>	>>I / Preset+	Back	Back / Return
:Q	Sound / Title	Vol +	Vol +
TV Play	Eject / Surround	Vol -	Vol -
Format	Picture / Format	Internet	Smart / List
Live TV	TV/Radio /	CH+	CH+ / Page+
☰	D.Menu / Top	CH-	CH- / Page-
⚙	Setup / OPT /	Mouse	Display / Media
Green / TTX	Text / Goto	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	Red / EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
↩	↩	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	Red / EPG	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TTX	Green / TTX	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FAV	Yellow / FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Blue / Info	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	Yellow / FAV	SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC