Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Tv Power		Power
STB	STV Power	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
⏎	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
A	Red/A	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
B	Green/ B	B	Green		
C	Yellow/ C	C	Yellow		
D	Blue/ D	D	Blue		
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/ R		
	Ball	APP MEDIA	Media		
KEYPAD	Keypad	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
E-MANUAL	E- Manual	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu		
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
AD/SUBT.	AD/ Subt	AD SUBT	Subt		
◀◀	<<	<<	<<		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶	>>	>>	>>		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
■	Stop	■	Stop		