Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH-List	-/-- GUIDE	Guide
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL –	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
MEDIA.P	Media. P	APP MEDIA	Media
	Ball	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Micro	SOUND DUAL	Dual
■	Stop	■	Stop
⏮	<<| <<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>| >>|	»	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung